



Sicherheitshinweise Rollschneider und Klingen

Bei Verwendung des Rollschneiders unbedingt eine geeignete Unterlage verwenden. Optimal ist hierfür eine spezielle Schneidematte für Rollschneider.

ACHTUNG: Die Rundklingen sind **EXTREM SCHARF** und sollten vorsichtig verwendet werden. Wenn der Rollschneider nicht benutzt wird, die Klinge ganz einziehen.

Beim Klingenwechsel die entsprechende Anleitung beachten. Diese finden Sie auf der Rückseite der Rollschneider-Verpackung.

Von Kindern fernhalten!

Silke Sönnichsen - silkes-naehshop.de - Am Sandacker 10 - 24969 Großenwiehe - Germany
Tel.: 04604-986413 - e-mail: kontakt@silkes-naehshop.de - USt-IDNr.: DE230887301